

Presostatos



Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión
294100	1	Presostato de baja presión	1/4" H
294101	1	Presostato de baja presión doble señal	1/4" H



Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión
294104	1	Presostato de baja presión	1/4" H espiga
294105	1	Presostato de baja presión doble señal	1/4" H espiga



Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión
294200	1	Presostato de alta presión regulable 20-40 psi para equipos con bomba	1/4" H
294201	1	Presostato de alta presión regulable 15-30 psi para equipos sin bomba	1/4" H
294202	1	Presostato de alta presión regulable 20-40 psi para equipos con bomba doble señal	1/4" H



Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión
294300	1	Presostato de alta presión regulable 20-40 psi	1/4" JACO



Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión
294301	1	Presostato de alta presión regulable 20-40 psi (1 psi = 0,07 bar)	1/4" espiga
294302	1	Presostato de alta presión regulable 20-40 psi (1 psi = 0,07 bar) doble señal	1/4" espiga

! (1 psi = 0,07 bar)